

# Instrucciones para Calcomanías de pared

Las calcomanías de pared son removibles hasta 6 meses bajo condiciones normales. Evita aplicarlas en paredes recién pintadas (espera 7 días luego de ser pintadas) y recomendamos pedirle ayuda a un amigo al momento de aplicarla. La remoción debería ser realizada en un ángulo de 180° mientras se tira lentamente.

## Suministros incluidos:




Escobilla de goma




Tiras de cinta adhesiva (x 10)

1




Desenrolla tu calcomanía de pared y descarta el papel kraft marrón.


2




Voltea la calcomanía de pared y colócala boca abajo en una superficie limpia. Fíjate que hay tres hendiduras verticales a lo largo del reverso de tu calcomanía de pared.



Coloca la calcomanía de pared contra una pared limpia y alíneala como deseas. Aplica las tiras de cinta adhesiva para asegurarla a la pared. Deja unos cuantos centímetros sin cinta en el área central de la calcomanía de pared para evitar ponerle cinta a la hendidura central.



Remueve todas las tiras de cinta adhesiva del lado derecho de la calcomanía y cuidadosamente sujeta la calcomanía hacia la izquierda para exponer el reverso.



Lentamente comienza a despegar la primera pieza del reverso.

Usando la otra mano, alisa y aplica la calcomanía a la superficie de la pared usando la escobilla de goma.



Continúa despegando el reverso del lado derecho mientras aplicas la calcomanía a la pared. Nuestro vinilo es reposicionable, así que si notas alguna arruga o burbuja, cuidadosamente despegas esa sección y vuélvela a aplicar.



Remueve el resto de la cinta del lado izquierdo de la calcomanía. Sujeta la calcomanía hacia la derecha y repite los pasos de despegado y aplicado en el resto de la calcomanía de pared.



¡Listo! ¡Ahora admira tu genialidad!